AROMA ZONE
EXPERT NATUREL EN SOINS & BEAUTÉ

BRUMISATEUR GAIA
MANUEL D'INSTRUCTIONS

Référence du document : GC036-A du 04/08/14

Merci d'avoir sélectionné notre brumisateur GAIA. Pour une utilisation optimale, veillez à lire ce manuel d'instructions attentivement avant toute mise en marche du brumisateur, et à le conserver pour toute information ou résolution d'éventuels problèmes futurs.



Contenu du coffret :

1. Cloche en céramique
2. Bouchon d'obturation d'eau
3. Eclairage LED
4. Membrane à ultrasons
5. Socle en bambou
6. Prise d'alimentation
7. Bouton marche/arrêt

Fonctions :

- Ce brumisateur à ultrasons génère une brume fine et humide et permet d'optimiser l'humidification d'une pièce.
- Ce brumisateur émet un doux bruit d'eau et possède un système d'éclairage à LED de plusieurs couleurs différentes et changeantes, créant ainsi une atmosphère de relaxation et de détente.
- Le moteur de brumisation est équipé d'un détecteur de niveau d'eau qui provoque l'arrêt automatique lorsque le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir n'est plus suffisant. De cette manière, le disque en céramique ne pourra pas être endommagé.
- Le disque en céramique est un consommable. Il est facile à nettoyer et à remplacer lorsque cela est nécessaire.

Données techniques :

Transformateur	Voltage (V)	Ampérage (A)	Fréquence ultrasonique (KHz)
Input 220/230V Output 24V	24	0.50	1700±40

Consommation électrique (W)	Capacité de brumisation (ml/h)	Intervalle de Température (°C)
9	≥50	15 ~ 55

AROMA ZONE
EXPERT NATUREL EN SOINS & BEAUTÉ

BRUMISATEUR GAIA
MANUEL D'INSTRUCTIONS

Référence du document : GC036-A du 04/08/14

Assemblage et mise en route :

(1) Retirez le vase en verre.
(2) Remplissez le réservoir d'eau avec environ 135 ml d'eau.
(3) Ajoutez une dizaine de gouttes d'huile essentielle dans l'eau.
(4) Replacez le vase en verre.
(5) Reliez le cordon d'alimentation au transformateur et branchez le transformateur sur une prise 220/230V.
(6) Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Précautions d'utilisation :

- Ne déplacez pas le brumisateur pendant qu'il est en marche. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Placez le transformateur dans un endroit sec assez loin du brumisateur lors de sa mise en marche afin d'éviter tout risque d'éclaboussure ou d'humidité.
- Ne tentez pas de retirer les pièces de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Le transformateur doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 55°C.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si l'adaptateur secteur est endommagé.
- Eteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant toute opération d'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne versez pas d'eau, ni un autre liquide dans l'évent.
- Ne touchez pas le disque à ultrasons avec les doigts nus car celui-ci est très fragile, ne le grattez pas avec des outils métalliques, cela pourrait réduire la production de brume.
- Videz tout liquide présent dans le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Maintenance et entretien :

(1) Assurez-vous de verser dans le vase une eau propre et claire, et de la remplacer fréquemment.
(2) Nettoyez le disque à ultrasons à l'eau claire (avec un peu de vinaigre s'il y a du calcaire), sans employer de produit détergent, puis séchez avec un chiffon doux et propre ou à l'aide d'un coton-tige. Veillez à ne pas abîmer ou rayer le disque à ultrasons ainsi que le détecteur de niveau d'eau.
(3) Si l'appareil ne produit pas de brume, vérifiez que le vase contient encore suffisamment d'eau. Si les lumières LED ne s'allument pas, pensez à vérifier le bon fonctionnement des branchements électriques.
(4) Si l'appareil ne diffuse plus de brume mais uniquement des éclaboussures, cela signifie que l'eau est sale et qu'elle doit être remplacée.
(5) Après une utilisation d'environ 3000 heures, le volume de brume se réduit. Il est alors nécessaire de changer le disque en céramique. Procurez-vous un disque neuf ainsi que la clé de montage nécessaire auprès d'Aroma-Zone et procédez au remplacement de ce disque en suivant bien les instructions de la procédure ci-dessous :

a. Débranchez l'appareil et videz l'eau contenue dans le réservoir.
b. Insérez la clé de démontage dans la bague du disque et dévissez en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
c. Retirez la clé, la bague et le disque en céramique usagé.

IMPORTANT, la face et le dos du disque en céramique sont différents. Assurez-vous de bien installer le nouveau disque correctement selon le schéma ci-après.

d. La cavité du moteur de brumisation doit être complètement sèche avant de replacer le nouveau disque en céramique.

AROMA ZONE

EXPERT NATUREL EN SOINS & BEAUTÉ

BRUMISATEUR GAIA
MANUEL D'INSTRUCTIONS

Référence du document : GC036-A du 04/08/14



Astuce : Si le disque ne se retire pas immédiatement, appuyez légèrement dessus avec le doigt pour le débloquer.

Garantie :

Le brumisateur GAIA est garanti 2 ans pour les pièces et la main d'œuvre. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, non conforme aux règles d'utilisation indiquées dans ce manuel. La garantie prend effet à la date d'achat. La copie de la facture ou du ticket de caisse sera exigée pour toute demande de garantie.

CE

Laboratoires HYTECK - Aroma-Zone - 1366 route de Gordes - 84220 Cabrières d'Avignon - France
www.aroma-zone.com

AROMA ZONE
EXPERT NATUREL EN SOINS & BEAUTÉ

GAIA ULTRASONIC AROMA DIFFUSER
INSTRUCTION MANUAL

Document reference : GC036-A of the 04/08/14

Thank you for selecting & using our GAIA ultrasonic aroma diffusor. For proper use, please read the instruction manual carefully before operating and make sure to keep it nearby for quick reference & problem solving.



Package contents :

1. Glass Bowl
2. Mouth of Fan
3. Led Lamp
4. Mist Maker
5. Bamboo Base
6. Adapter
7. On/Off button

Features & functions :

- This ultrasonic mist maker generates «water vapor». An optimum room climate can thus be created.
- This mister lights up with a warm white color LED when the unit is turned on.
- There is a water-level sensor which switches the unit off automatically when there is not enough water, avoiding damage to the ceramic disc.
- It is easy to clean and replace the ceramic disc.
- This mister has two function modes.

Technical data :

Transformer	Working voltage (VDC)	Working electric current (A)	Ultrasonic frequency (KHz)t
Input 220/230V Output 24V	24	0.50	1700±40

Power consumption (W)	Generate mist (ml/h)	Water temp. range (°C)
9	≥50	15 ~ 55

AROMA ZONE

EXPERT NATUREL EN SOINS & BEAUTÉ

GAIA ULTRASONIC AROMA DIFFUSER
INSTRUCTION MANUAL

Document reference : GC036-A of the 04/08/14

Assembly and operating instruction :

(1) Fill water reservoir with water up to water level line.
(2) Add about 10 drops of essential oil. The amount of oil added can be more or less according to the setting of the device.
(3) Replace cap.
(4) Replace ceramic case. Make sure it covers the silicon o-ring.
(5) Connect the DC power jack to the transformer and plug the transformer into power source 220/230V.
(6) Push the On/Off button and select the desired diffusion program.

Notice & caution :

- Do not move or shake the misting unit or pull cable while it is working.
- Place the transformer away from the mister and in a dry place.
- Do not try to remove any parts of the device during operation.
- Never use water at a temperature over 55°C.
- Only use the power adaptor supplied with the device.
- Never operate the device if the power adaptor is damaged.
- Always turn off and unplug the device during maintenance or when not in use.
- Do not try to touch the transducer piece which is highly sensitive, with the fingers, or scrap it with metal tools, otherwise it will reduce mist output.
- Remove any liquid in the water reservoir after each use.
- Keep away from children.

Maintenance & service :

(1) Do not use dirty water to prevent clogging and damage to the transducer piece, and replace water frequently.
(2) Clean the transducer piece with vinegar if needed. Do not use washing powder. Dry it with a soft cloth or cotton. Make sure to not damage or scratch the transducer piece and the water-level sensor.
If the unit cannot generate mist after running for a while, please check and confirm there is enough water in the container. Meanwhile,
(3) if the LED lamp is also off, please check whether it has been electrified.
If the unit cannot generate mist but only water spray, the unit is good, the water in the container must be dirty, just replace the water in
(4) the container and it shall start to work like normal again.
After running for a long time (approx 3000 hours), the mist shall be reduced, then you need to install a new ceramic disc. Please
(5) purchase a new ceramic disc & tool from Aroma-Zone, and refer to description below to install the new ceramic disc :

a. Unplug the unit and remove any water.
b. Insert the tool into the winding ring and unscrew along counter clockwise.
c. Remove the winding ring and old ceramic disc.

MPORTANT, note the front and back of the ceramic disc. Be sure to reinstall with the correct side (no black color ring side) facing up.

d. The inside area of the unit cavity must be completely dry before the parts are installed.

AROMA ZONE
EXPERT NATUREL EN SOINS & BEAUTÉ

GAIA ULTRASONIC AROMA DIFFUSER
INSTRUCTION MANUAL

Document reference : GC036-A of the 04/08/14



Tip : If the disc does not go out immediately, just push it with the finger to loosen it.

Guarantee :

The GAIA mister is under 2 years of warranty parts and labour. Please be sure to keep your original invoice in order to ask for any after-sales service. Warranty cannot cover damages caused by wrong use for or incorrect storage of the mister and its parts.

CE

Laboratoires HYTECK - Aroma-Zone - 1366 route de Gordes - 84220 Cabrières d'Avignon - France
www.aroma-zone.com